

Disclaimer

- ❗ **Remarque** : Traduction des instructions originales. Ce document a été traduit à l'aide de la traduction automatique. S'il y a des divergences entre ce document et le document original en langue anglaise, le document de langue anglaise contrôlera.

Avant de commencer

Avant d'installer le contrôleur, vérifiez que la boîte du produit contient les éléments suivants :

- Un contrôleur à deux portes KT-2
- Un kit d'accessoires
- *Guide d'installation du contrôleur à deux portes KT-2*

Modes de fonctionnement

Utilisez le contrôleur KT-2 dans l'un des modes suivants :

- Mode autonome : utilisation comme contrôleur autonome avec la configuration directe. Cela ne nécessite aucun logiciel.
- Mode EntraPass : utiliser avec le logiciel de contrôle d'accès EntraPass pour se connecter à des portes et des contrôleurs supplémentaires.

Installation et alimentation du KT-2

Alimentez le KT-2 de l'une des manières suivantes :

- Utilisez l'alimentation au-dessus des Ethernets (PoE).
- Utilisez l'alimentation sur Ethernet plus (PoE+).
- Connectez un bloc d'alimentation externe à l'entrée 12 VDC.

Pour installer et alimenter le KT-2, reportez-vous aux sections *Installation* et *alimentation du KT-2* du *Guide d'installation du contrôleur à deux portes KT-2*.

Connexion et configuration

Contrôleur câblé

1. Pour connecter le contrôleur, *reportez-vous au guide d'installation du contrôleur à deux portes KT-2*.
2. Pour configurer le contrôleur, complétez [Configuration du KT-2 à l'aide de la page d'enregistrement](#).

Contrôleur sans fil

- Pour connecter et configurer le contrôleur, complétez [Connexion et configuration d'un contrôleur sans fil](#).

Configuration du KT-2 à l'aide de la page d'enregistrement

1. Connectez le contrôleur à votre réseau préféré à l'aide du port Ethernet.
2. Sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, ouvrez un navigateur Web.
 - ❗ **Remarque** : Si vous utilisez un appareil mobile, connectez-le à un réseau sans fil qui a accès au sous-réseau du réseau câblé.
3. Dans la barre d'adresse, tapez l'une des options suivantes :
 - Saisissez l'adresse IP du contrôleur KT-2. C'est l'option à privilégier. Pour trouver l'adresse IP du contrôleur, vous pouvez utiliser le [KT-Finder](#).
 - Tapez `KT-XX-XX-XX` où `XX-XX-XX` sont les six derniers chiffres de l'adresse MAC Ethernet du contrôleur.
 - ❗ **Remarque** : Le contrôleur KT-2 et l'appareil que vous utilisez pour accéder à la page d'enregistrement doivent être sur le même réseau. Si l'un des périphériques se trouve derrière un réseau ponté, même s'ils ont le même sous-réseau, cela ne peut pas fonctionner.
4. Sur la page **KT-2 REGISTRATION**, dans le coin supérieur droit de la fenêtre, sélectionnez la langue de votre choix. L'anglais est sélectionné par défaut.
5. Pour configurer le mode approprié, suivez les étapes de l'une des procédures suivantes :
 - Pour configurer le contrôleur en mode autonome, complétez l'une des options suivantes :
 - [Configuration du mode autonome à l'aide de l'option Activer maintenant](#)
 - [Configuration du mode autonome à l'aide d'un code d'activation](#)
 - Pour configurer le contrôleur en mode EntraPass, complétez [Configuration du mode EntraPass pour une manette câblée](#).

Configuration du mode autonome à l'aide de l'option Activer maintenant

1. Sur la page **KT-2 REGISTRATION**, cliquez sur **Activer maintenant**.
2. Dans l'onglet **Activer maintenant**, dans les champs **Informations sur le client** et **Informations sur le programme d'installation**, saisissez les informations pertinentes.
3. Cliquez sur **Activer maintenant**.



Configuration du mode autonome à l'aide d'un code d'activation

1. Allez à <http://www.kantech.com>.
2. Cliquez sur **Assistance**, puis sur **Inscription Kantech**.
3. Dans la zone **d'inscription autonome de KT**, cliquez sur **Cliquez ici**.
4. Sur la page **KTWeb - Inscription**, saisissez les informations pertinentes et cliquez sur **S'inscrire**. Vous recevez un code d'activation par e-mail. Vous pouvez également communiquer avec le soutien technique de Kantech dans votre région pour obtenir un code d'activation.
5. Rendez-vous sur la page **INSCRIPTION KT-2** et cliquez sur **Autres façons de l'activer**.
6. Dans le champ **Code d'activation**, saisissez le code d'activation, puis cliquez sur **Activer maintenant**.

Configuration du mode EntraPass pour une manette câblée

1. Sur la page **INSCRIPTION KT-2**, cliquez sur **EntraPass**.
2. Dans le volet **Passerelle EntraPass**, dans le champ **Adresse IP**, tapez l'adresse IP ou, dans le champ **Nom de domaine**, tapez le nom de domaine.
3. Dans la liste **Protocole**, sélectionnez **TCP** ou **UDP**.
4. **Facultatif** : Si vous sélectionnez **UDP**, dans le champ **Port**, tapez le numéro de port.
5. Cliquez sur **Valider**.

Connexion et configuration d'une contrôleur sans fil

Vous pouvez connecter le KT-2 via Wi-Fi uniquement lorsque vous utilisez le contrôleur en mode EntraPass et que vous l'alimentez avec une alimentation KT-PS4085.

1. Sur un ordinateur portable ou un appareil mobile, accédez aux paramètres Wi-Fi.
2. Dans la liste des réseaux sans fil disponibles, sélectionnez le nom du point d'accès (AP) (SSID) du contrôleur. Le nom du point d'accès du contrôleur est **KT2-XX-XX-XX**. XX-XX-XX représente les six derniers chiffres de l'adresse MAC du point d'accès imprimée sur l'étiquette du fond de panier KT-2.
3. Décochez la case **Se connecter automatiquement** et cliquez sur **Connecter**.
4. Dans le champ **Entrez la clé de sécurité réseau**, saisissez le mot de passe. Le mot de passe par défaut est **TYCO1234**.
5. Cliquez sur **Suivant** et vérifiez l'état de votre connexion.
6. Dans la barre d'adresse d'un navigateur Web, tapez l'adresse IP suivante : **192.168.240.1/jciprov.html**. Appuyez sur Enter [ENTRÉE].

7. Sur la page **Provisionnement Web**, dans la liste **Veillez sélectionner un pays**, sélectionnez un pays.
① Remarque : Pour modifier le pays sélectionné une fois la configuration terminée, vous devez définir le contrôleur par défaut aux paramètres d'usine. Tous les paramètres et données enregistrés sont perdus lorsque vous utilisez le contrôleur par défaut.
① Remarque : La liste des pays pris en charge peut varier en fonction des mises à jour de la réglementation et des normes.
8. Dans le volet **Réseau sans fil**, cliquez sur **Sélectionner un réseau dans la liste** et sélectionnez le réseau approprié, ou cliquez sur **Manuellement** et tapez le nom du réseau s'il est masqué.
9. Dans le champ **Mot de passe**, saisissez le mot de passe réseau.
10. Dans le volet **Passerelle EntraPass**, cliquez sur **Adresse IP EntraPass**, puis tapez l'adresse IP directe. Vous pouvez également laisser l'adresse IP **0.0.0.0** si vous souhaitez inscrire le contrôleur à l'aide du **KT-Finder** ou du **One Button**.
① Remarque : Pour éviter les problèmes de connectivité, assurez-vous que le contrôleur et la passerelle se trouvent sur le même sous-réseau et que tous les ports requis sont ouverts dans le pare-feu.
11. Dans la liste **Protocole**, sélectionnez **TCP** ou **UDP**. Avant de configurer le protocole, renseignez-vous auprès de votre administrateur réseau sur les règles de pare-feu pour communiquer via le protocole que vous avez sélectionné.
12. **Facultatif** : Si vous sélectionnez **UDP**, dans le champ **Port**, tapez le numéro de port. Avant de configurer le port, demandez à votre administrateur réseau quelles sont les règles de pare-feu pour les ports.
13. Cliquez sur **Valider**.

Résultats

- Si le contrôleur parvient à se connecter au réseau sans fil sélectionné, le voyant Wi-Fi s'allume et reste jaune fixe.
- Si le contrôleur ne parvient pas à se connecter, le voyant Wi-Fi reste éteint. Le contrôleur tente de se connecter trois fois avant de revenir au mode AP (par défaut).
- Si le mode IP statique n'est pas pris en charge en Wi-Fi, le voyant Wi-Fi s'éteint.

Configuration du KT-2 à l'aide de l'assistant

Pour configurer le KT-2, suivez les étapes de l'assistant.

Saisie des informations d'identification

1. Cliquez sur **Installateur** ou **Opérateur**.

2. Cliquez sur **Étape suivante**.
3. Dans le champ **Mot de passe**, saisissez un nouveau mot de passe. Le mot de passe doit contenir un minimum de 8 caractères et inclure une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spécial.
 - ① **Remarque** : Vous ne pouvez pas récupérer un mot de passe oublié. Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez usiner par défaut le contrôleur. Pour plus d'informations sur la façon d'usiner par défaut le contrôleur, *reportez-vous au guide d'installation du contrôleur à deux portes KT-2.*

Réglage de la date et de l'heure

- Configurez la **date**, le **format de date**, l'heure et le **fuseau horaire**, puis cliquez sur **Étape suivante**.

Mise en forme des cartes

1. Dans la liste **Type de lecteur**, sélectionnez le type de lecteur de carte.
2. Dans le champ **Format de la carte**, saisissez le format de la carte. Le format par défaut est HHHH :DDDD.
3. Dans le champ **Nombre de chiffres du code PIN**, saisissez ou sélectionnez la longueur du code PIN.
4. **Facultatif** : Cochez la case **Autoriser la duplication du code PIN**.
5. Cliquez sur **Étape suivante**.

Configuration des portes

1. Dans le champ Nom de la **porte**, saisissez le nom de la porte.
2. Pour les lecteurs de carte ioSmart, dans le champ **Numéro de série**, tapez le numéro de série du lecteur de carte d'entrée et saisissez le numéro de série du lecteur de carte de sortie.
3. Activez les cases à cocher **Entrée contact de porte** et **Entrée REX**.
4. Sélectionnez **Sécurité intégrée** ou **Sécurité intégrée**, puis cliquez sur **Étape suivante**.
5. Dans la fenêtre **Récapitulatif et sauvegarde**, passez en revue les informations et cliquez sur **Enregistrer**.

